温度控制器 CB100/CB400 CB500/CB700 CB900

通信使用说明书

感谢您购买 RKC 理化工业株式会社的产品。

警告

注 意

使用本产品前,请认真阅读本说明书,在理解内容的基础上正确使用。并请妥善保存,以便需要时参考。

标记规定

: 记载着有可能因触电、火灾 (烧伤) 等对使用者的生命或人身安全构成

危险的注意事项。

:记载着如果不按照步骤操作,有可能损坏机器的注意事项。

:在安全上特别提请注意的地方,使用此记号。

〗 :指出有关操作以及使用上的重要事项时使用此记号。

警告

- 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故的场合,请在外部设置适当的保护电路、以防事故发生。
- 请在完成所有接线工作之前,不要通电。否则可能导致触电、火灾、故障。
- 请在本产品所记载的型号范围内使用。否则可能导致火灾、故障。
- 请不要用在易燃、易爆气体的场所。
- 请不要触摸电源端子等高电压部位。因有触电的危险。
- 请不要分解、修理以及改造本产品。否则可能导致触电、火灾、故障。

IMCB03-C4 j-1

注意

- 本产品是 A 级仪器。有时在家庭环境内发生电波干扰。此时,请用户采取充分对策。
- 本产品进行了强化绝缘防触电保护。将本产品安装在设备上以及接线时,请安装的设备符合相应的规定。
- 与本产品连接的所有输入输出信号线在室内超过 30m 以上的场合,为了防止浪涌请设置适当的抑制浪涌电路。
- 本产品是以安装在测量盘面上为前提而生产的,为了避免用户接近电源端子等高电压部 位、请安装时采取必要措施。
- 请务必遵守本说明书所记载的注意事项。否则有导致重大伤害以及事故的危险。
- 接线时,请遵照各地的规定。
- 为了防止触电、仪器故障以及误动作,请在完成电源、输出、输入等全部配线之后投入电源。另,修复输入断线,以及修复输出部分(如更换接触器、SSR等)时,请先切断电源,待完成全部配线之后再投入电源。
- 为了防止机器损坏和防止机器故障,请在与本产品连接的电源线或大电流容量的输入输出 线上,用安装适当容量的保险丝等方法保护电路。
- 请不要将金属片或电线碎销混入本产品内。否则可能导致触电、火灾、故障。
- 请按照规定的力矩牢固地拧紧端子螺丝。否则可能导致触电、火灾。
- 为了不妨碍散热、请不要堵塞本产品的周围。且请不要堵塞通风口。
- 请不要在未使用的端子上接任何线。
- 请务必在清洁前切断电源。
- 请用干的软布擦去本产品的污垢。而且不要用稀释剂。因有可能变形、变色。
- 请不要用硬物擦蹭或敲打显示器。
- 请不要把模快插块接在电话回线上。

使用之前

- 本说明书的对象是本公司的维修人员或具有同等知识的人员,而且,本说明书是以读者具有电气、控制、电脑以及通信等方面的基础知识为前提进行编写的。
- 在没有事先预告的情况下,有可能变更本说明书的记载内容。有关本说明书的内容,期望 无任何漏洞,您如果有疑问或异议,请与本公司联系。
- 本说明书中使用的图例、数据例以及画面例是为了便于理解而记入的,并不保证是其动作的结果。
- ◆ 禁止擅自转载和复制本说明书的一部分或全部。
- 本公司对用户或第三者遭受如下损失。不负一切责任。
 - 由于利用本产品所产生的结果而遭受的损失。
 - 由于本公司不可预测的本产品的缺陷而遭受的损失。
 - 其他, 所有的间接损失。
- 为了长期安全地使用本产品,定期维修是必要的。本产品的某些元件有的受寿命限制; 有的因长年使用性能会发生变化。

目 录

1. 式 样	页 1
2. 配 线	2
3. 有关通信的设定	5
3.1 切换至通信设定模式	5
3.2 通信参数的切换	
3.3 设备地址(从属地址)的设定	7
3.4 通信速度的设定	9
3.5 数据比特构成的设定	11
3.6 间隔时间的设定	13
3.7 进行通信时的注意事项	16
4. 通信协议	19
4.1 查 询	19
 4.1.1 查询的步骤	
4.1.2 查询的步骤实例(主计算机要求数据的场	•
· —	24
4.2.1 选择的步骤	
4.2.2 选择时步禄天内(工门异仇及应及定值时	J-の日)
5. 通信识别符	28
6. 故障的分析及处理	33
7 ASCII 7 比特代码表(参差)	34

MEMO

i-4 IMCB03-C4

1. 式 样

(1) 接 口: EIA 规格 相当于 RS-485

(2) 接续方式: 2线式 半双工多分支接续

(3) 通信距离: 最大 1 km (但是, 因电缆等周围的环境而异。)

(4) 同步方式: 起止同步(start - stop)

(5) 通信速度: 2400 bps、4800 bps、9600 bps、19200 bps

(6) 数据比特构成: 起始比特(位): 1

数据位: 7或8

奇偶位: 无、奇数、偶数

停止位: 1或2

(7) 协 议: ANSI X3.28 子分类 2.5、相当于 A4

查询/选择方式

(8) 误 控 制: 垂直奇偶检验(有奇偶位的场合)

水平奇偶检验(BCC 检验)

(9) 最大接续数: 包括主计算机共 32 台

(10) 通信代码: JIS/ASCII 7比特代码(位码)

(11) 终端电阻: 在外部接续

(12) Xon/Xoff 控制: 无

(13) 信号逻辑:

信号电压	信号逻辑
$V(A) - V(B) \ge 2V$	0 (空格状态)
$V(A) - V(B) \le -2V$	1 (符号状态)

V(A) - V(B) 之间的电压是相对于 B 端子的 A 端子的电压。

2. 配 线

为了防止触电以及防止机器故障,在完成全部配线之前请不要接通电源。

根据 RS-485 方式多分支接续数字控制器 CB100/CB400/CB500/CB700/CB900(以下简称控制器)的场合,包括主计算机可以接续达 32 台。

■ 端子号码和信号内容

CB100/CB400/CB500/CB900


端子号码	信号名称	名 称	信号方向 控制器 主计算机
13	SG	用于信号接地	
14	T/R(A)	发收信数据	←
15	T/R(B)	发收信数据	←

CB700

端子号码	信号名称	名 称	信号方向 控制器 主计算机
7	SG	用于信号接地	
8	T/R(A)	发收信数据	←
9	T/R(B)	发收信数据	←

■ 主计算机的接口是 RS-485 的场合


在主计算机需要内藏有切换发信/收信的电路。



*R: 终端电阻 (例: 120 Ω 1/2 W) 最多达31台

■ 主计算机的接口是 RS-232C 的场合

使用 RS-232C/RS-485 变换器。




*R: 终端电阻(例: 120 Ω 1/2 W)

 \square 主计算机是 Windows95/98/NT 的场合, 请使用发信/收信自动切换型的 RS-232C/RS-485 的变换器。

推荐品:相当于 Data Ling 公司制造的 CD485、CD485/V 系列产品。

■ 接续例

(包括主计算机接续了32台(最多)的场合)



3. 有关通信的设定


为了在数字控制器 CB100/CB400/CB500/CB700/CB900 (以下简称控制器)和主计算机(主)之间进 行通信, 需要设定设备地址、通信速度、数据比特构成以及间隔时间。有关通信的设定, 在通信 设定模式进行设定。

以下用于说明的图是以 CB900 为例。其他控制器的操作与其相同。另、图中 的部分表示暗 亮灯。

3.1 切换至通信设定模式

- 1. 接通控制器的电源。一接通电源、显示就以输入种类、输入范围、PV/SV显示模式的顺序自 动切换。
- 2 在 PV/SV显示模式,如果边按 SET 键边按<R/S 键,就切换至通信设定模式。
 - 一旦切换成通信设定模式,则首先显示设备地址「Add」。

PV/SV 显示模式








通信设定模式

- ●在 SV 设定模式也可的换成至通信设定模式。
 - •想结束通信设定模式的场合, 边按 SET 键边按<R/S 键。通信设定模式一日结束, 则显示就切换成 PV/SV显示。

3.2 通信参数的切换

通信设定模式内的参数以如下顺序进行切换: 设备地址「Add」、通信速度「bPS」、数据比特构成「bIT」、间隔时间设定值「InT」。 用设定(SET)键切换参数。


■ 显示流程图



3.3 设备地址的设定

在 0 到 99 之间设定设备地址(从属地址)的数值。用上调键或下调键变更数值. 用移位键(<R/S)移动位数。

记 号	名 称	设定范围	说 明	出厂值
Rdd	设备地址	0~99	设定控制器的设备地址。	0
Add				




② 设定了设备地址之后,如果不按 SET 键而又 1 分钟以上没有进行键的操作时,就自动切换成 PV/SV显示。这种场合,设定的设备地址并没有被登录,而返回设定变更前的值

■ 设定方法


<例> 将设备地址(从属地址)设定为「15」的场合

1. 切换成通信设定模式, 然后调为显示设备地址。 请参照 3.1 切换至通信设定模式(P.5、6)


设备地址




2. 设定设备地址。按上调键、把最低位的数值设定成「5」。



3. 按移位键(<R/S), 使十位的灯明亮。



4. 按上调键, 把十位的数值设定成「1」。



5. 按设定键(SET), 切换至下个通信参数。于是, 设定的设备地址被登录了。

3.4 通信速度的设定

通信速度可以设定为 2400 bps、4800 bps、9600 bps、19200 bps 中的任一个。用上调键、下调键变更设定的内容(1 \sim 3)。

记 号	名 称	设定范围	说明	出厂值
<i>bP5</i>	通信速度	0 : 2400 bps 1 : 4800 bps 2 : 9600 bps	选择通信速度	2
bPS	-	3 : 19200 bps		

请使控制器的通信速度与接续的主计算机的通信速度相同。


变更了通信参数的场合。请务必再次投入电源或切换 RUN/STOP(设定为 RUN)。如果不进行上述操作,则不能以变更了的值进行通信。

设定了通信速度之后,如果不按 SET 键而又 1 分钟以上没有进行键的操作时,就自动切换成 PV/SV显示。这种场合,设定的通信速度并没有被登录,而返回设定变更前的值


■ 设定方法

<例> 把通信速度设定为「1:4800 bps」的场合

通信速度



2. 按下调键, 把数值调成「1」, 于是通信速度就被设定为 4800 bps。



3. 按设定键(SET). 切换至下个通信参数。于是. 设定的通信速度就被登录了。

3.5 数据比特构成的设定

选择通信时数据的比特(位)构成。用上调键或下调键变更设定的内容。

记	号	名	称	话	足定范围	说明		出厂值
Ь/	<i></i>	数据的比	法特构成	0~5	请参照 *A	选择通信时数:构成。	据的比特	0
bl	Т							

*A 数据比特构成表

设定值	数据比特[bit]	奇偶比特	停止比特[bit]
0	8	无	1
1	8	无	2
2	7	偶数	1
3	7	偶数	2
4	7	奇数	1
5	7	奇数	2

■ 请使控制器的通信速度与接续的主计算机的通信速度相同。

变更了通信参数的场合。请务必再次投入电源或切换 RUN/STOP(设定为 RUN)。如果不进行上述操作,则不能以变更了的值进行通信。

设定了通信速度之后,如果不按 SET 键而又 1 分钟以上没有进行键的操作时,就自动切换成 PV/SV显示。这种场合,设定的通信速度并没有被登录,而返回设定变更前的值

■ 设定方法


例:把数据比特构成设定为「1:数据比特为8、无奇偶性、停止比特为2」的场合

1. 切换成通信设定模式, 然后调至数据比特构成的显示。 ■ 请参照 3.1 切换至通信设定模式(P.5、6)。

SV AT OUT1 OUT2 ALM1 ALM2 **SET ₹**R/S

数据比特构成

2. 按上调键、把个位的数值设定为「1」、数据构成就被设定成了「数据比特为 8、无奇偶性、停 止比特为2」。



3. 按设定键(SET), 切换至下个通信参数。于是, 设定的数据比特构成就被登录了。

3.6 间隔时间的设定


进行间隔时间的设定。用上调键或下调键变更数值, 用移位键(<R/S)移动位数。

记号	를	名 称	设定范围	说明	出厂值
1 - 1	1	间隔时间设定值	0~150 *A	设定间隔时间	5
InT					

*A:如果换算成间隔时间最大可设定为 250 ms。

间隔时间与间隔时间设定值的计算公式:

间隔时间 = 间隔时间设定值 $\times 1.666$ ms 间隔时间设定值 = 间隔时间 $\div 1.666$ ms




设定了间隔时间设定值之后,如果不按 SET 键而又 1 分钟以上没有进行键的操作时,就自动切换成 PV/SV显示。这种场合,设定的间隔时间设定值并没有被登录.而返回设定变更前的值。

■ 设定方法

- 例: 把间隔时间设定为 250 ms 的场合
- 1. 切换成通信设定模式, 然后调至间隔时间的显示。 ■② 请参照 3.1 切换至通信设定模式(P.5、6)。

间隔时间设定值




间隔时间设定值:

250 ms ÷ 1.666 ms ≒ 150 (小数点以下四舍五人) 间隔时间:


150×1.666 ms ≒ 249.9 (约 250 ms)

所以,把算出的间隔时间设定值用控制器前面的上调键或下调键设定。


3. 按下调键把个位的数值设定为「0」。




4. 按移位键(<R/S)使十位的显示灯明亮。




5. 按上调键把十位的数值设定为「5」。



6. 按移位键(<R/S)使百位的显示灯明亮。



7. 按上调键把百位的数值设定为「1」。



8. 按设定键(SET). 切换至下个通信参数。于是, 设定的间隔时间设定值就被登录了。

3.7 进行通信时的注意事项

- (1) 如果指定控制器上没有的功能的识别符进行查询时,则控制器发送[EOT].。另,如果进行选择则控制器发送 [NAK]。
- (2) 变更了通信参数的设定时, 如果不再次投入电源则不以变更了的值进行通信。
- (3) 关于收信/发信时刻

控制器收发信时需要以下所示的处理时间。

查询步骤

处理内容		时间(ms)			
人连的音 	MIN	TYP	MAX		
接收呼出[ENQ]后发送应答的时间	1.5	2.0	3.0		
接收肯定应答[ACK] 后发送应答的时间	1.5	2.0	3.5		
接收否定应答[NAK] 后发送应答的时间	1.0	1.5	3.0		
发送 BCC 后等待应答的时间		0.7	1.0		

发送 BCC 后如果约 3 秒钟内没有应答,则发送[EOT],等终止数据链。

选择步骤


处理内容		时间(ms)			
, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	MIN	TYP	MAX		
接收 BCC 后发送应答的时间	2.0	3.0	4.0		
发送肯定应答[ACK] 后等待应答的时间		0.7	1.0		
发送否定应答[NAK] 后等待应答的时间		0.7	1.0		

发送应答的时间是把间隔时间设定成了 0ms 时的时间。

■ 关于 RS-485(2 线式)的收发信时刻


RS-485 规格的通信是用 1 根传输线进行发信以及收信。因此,需要正确地切换发信·收信的时刻。主计算机和控制器的收发信的例子如下所示。

选择步骤



- (a) (接收呼出 [ENQ] 后发送应答的时间) + (间隔时间)
- (b) 发送 BCC 后等待应答的时间
- (c) (接收肯定应答 [ACK] 后发送应答的时间) + (间隔时间) 或 (接收否定应答 [NAK] 后发送应答的时间) + (间隔时间)

● 选择步骤




(a): (接收 BCC 后发送应答的时间)+(间隔时间))

(b): 发送肯定应答 [ACK] 后等待应答的时间或发送否定应答 [NAK] 后等待应答的时间

■ 把主计算机从发信切换至收信的场合

把主计算机从发信切换至收信的场合,需要确认确实把数据送到了传输线上。这不是看主计算机自身的发信缓冲寄存器,而是根据移位寄存器确认。



从主计算机发送完最后一个字符的停止比特(位). 到把传输线切换成收信(即到控制器可以发信)的最大时间,由控制器侧确保。这就是间隔时间。

如果不设定间隔时间,则在主计算机侧还没变成收信状态的时候,而控制器已变成发信状态,这种场合不能进行正常的通信。另外,关于间隔时间的长短,请配合主计算机设定。

■ 把主计算机从收信切换至发信的场合

查询步骤的「发送BCC 后等待应答的时间」或选择步骤的「发送肯定应答[ACK]或否定应答[NAK] 后等待应答的时间」是控制器需要的处理时间。据此,设定主计算机从收信切换至发信的间隔时间时要大于这些时间(等待应答时间)。

有关需要的处理时间请参照 P16 的表格。

(4) 关于失效保护 (Fail Safe)

传输导线为断路或短路以及高阻抗状态时,会发生传输错误。作为避免传输错误的方法,建议在主计算机的接受侧采取失效保护功能。当传输导线为高阻抗状态时,由失效保护功能可使接受输出稳定于符号状态「1」,从而防止发生帧错误。

(5) 关于数据备份

用于数据备份的非易丢失性存储器(EEPROM)在改写回数方面有限制(约 10 万回)。使用时请避免频繁地变更设定值。


4. 通信协议

作为数据链路确立的方式. 温度控制器 CB100/CB400/CB500/CB700/CB900(以下简称控制器)采用了查询/选择方式。基本步骤遵循 ANSI X3.28 子分类 2.5、A4 以及 JIS 的基本型数据传输控制步骤(对于选择,采用第一选择)。

- 查询/选择方式是指控制器全部被主计算机控制. 仅容许与主计算机之间进行情报传送的方式。因为主计算机劝诱控制器发送或接收情报信息. 所以请按照查询步骤或选择步骤发信。(集中控制方式)
- 使用于通信的代码是包括传输控制字符的 7 比特(位) JIS/ASCII 代码。 控制器使用的传输控制字符是 [EOT] (04H)、[ENQ] (05H)、[ACK] (06H)、[NAK] (15H)、[STX] (02H)、[ETX] (03H)。 其中, 括弧 (H) 内的数是 16 进制数。

4.1 查询

查询是主计算机从多分枝接续的控制器之中选择1台, 劝诱其发送数据的动作。 其步骤如下所示。




4.1.1 查询的步骤

(1) 数据链路的初期化

主计算机在发送查询序列前为了初期化数据链路而发送[EOT]。

(2) 发送查询序列

主计算机用如下格式发送查询序列。





① 设备地址(位数: 2位)

此数据是查询控制器的设备地址。 必须与在 **3.3 设备地址的设定**(P. 7)所设定的设备地址的设定值相同。


② 识别符(位数: 2 位) 章 请参照 4.3 通信识别符一览(P. 28) 识别向控制器要求数据的字符。识别符之后必定附有[ENQ]代码。

3 [ENQ]

表示查询序列结束的传输控制字符。 此后, 主计算机变换成等待来自控制器的应答。

(3) 控制器发送数据

控制器正确地接收了查询序列的场合,用以下格式发送数据。



① [STX]

表示文本(识别符以及数据)开始的传输控制字符。

- ③ 数据(位数: 6 位[型号代码除外]) 可以用控制器具有的识别符表示的数据。包括负号(-)和带小数点的 10 进制 ASCII 代码。 不进行消零(消零指去掉无用的 0)。

4 [ETX]

表示文本结束的传输控制字符。

⑤ [BCC]

为了检测出错误的信息. 在信息组检验字符(Block Check Character, 简称为 BCC)采用水平 奇偶性。用奇偶性(偶数)计算[BCC]。

<算出方法>

对于从[STX]的下一个字符(但不包括[STX])到[ETX]的全部字符,取其 EX-OR(异或逻辑)。

<例> 数据是

STX	М	1	0	0	0	5	0	0	ETX	всс	的场合
	4DH	31H	30H	30H	30H	35H	30H	30H	03H	-	这些数是16进制数。

BCC=4DH ⊕ 31H ⊕ 30H ⊕ 30H ⊕ 30H ⊕ 35H ⊕ 30H ⊕ 30H ⊕ 03H=7AH 因此, BCC 的值是 7AH。

(4) 控制器结束发送数据 (发送 EOT)

控制器在如下场合发送[EOT],结束数据链路。

- 被指定的识别符不存在的场合
- 数据形式有错误的场合
- 发送完了全部数据的场合
- 指定的识别符在控制器没有附加着该功能的场合

(5) 控制器无应答

控制器没有能够正确地接收到查询地址的场合为无应答。主计算机根据需要采取超过定时等措施恢复处理。

(6) 肯定应答 [ACK]

主计算机能够正确地接收到了来自控制器发送的数据的场合,发送[ACK]。此后,控制器按照 5 通信识别符(P.28)的顺序,发送现在刚发送过的识别符的下一个识别符的数据。切断来自控制器的数据的场合,发送[EOT],结束数据链路。

(7) 否定应答[NAK]

主计算机没有能够正确地接收到来自控制器发送的数据的场合.发送[NAK]。此后.控制器再次发送相同的数据。因为没有规定再次发送的回数.所以不恢复的场合.请在主计算机侧采取适当的处理措施。

(8) 主计算机无应答

控制器发送了数据之后, 主计算机为无应答的场合, 控制器在超过了定时的时间后发送[EOT], 结束数据链路。超过定时的时间约为3秒。.

(9) 主计算机的应答不确定


主计算机的应答不确定的场合,控制器发送[EOT],结束数据链路。

(10) 结束数据链路[EOT]


想切断主计算机与控制器的通信的场合;或控制器为无应答使数据链路结束的场合,发送 [EOT]。

4.1.2 查询步骤实例 (主计算机要求数据的场合)

■ 正常传送




■ 数据有错误的场合



4.2 选 择

选择是指主计算机从被接续成多分枝的控制器中选择1台. 劝诱其接收数据的动作。其步骤如下所示。



4.2.1 选择的步骤

(1) 数据链路的初期化

主计算机在发送选择序列之前,为了初期化数据链路,先发送[EOT]。

(2) 发送选择序列

主计算机发送被选择序列选择的设备地址。

[设备地址](位数:2位)

此数据是选择的控制器的设备地址。必须与在3.3设备地址的设定(P.7)中设定的设备地址相同。

(3) 发送数据

主计算机继发送选择序列之后, 用如下格式发送数据。



▶ 关于[STX]、[ETX]、[BCC],请参照 **4.1 查询**(P.19)的有关内容。

① 识别符 (位数: 2位) **№** 请参照 5 通信识别符(P.28) 识别主计算机发送的数据的种类(设定值)的识别符。

② 数据(位数:6位)

可以用控制器具有的识别符表示的数据。是包括负号(-)以及带小数点的 10 进制 ASCII 代码。

● 处理的数值数据

可以接受的数据:

- •即使被消零或省略了小数点以下的位数的数据,控制器也可接收(但是,位数在6位以内)。 <**例**>数据是-1.5时,主计算机发送了-001.5、-01.5、-1.5、-1.50、-1.500的场合,控制器也可接收。
- 在没有小数点的项目里,主计算机发送了有小数点的数据的场合 控制器以舍掉小数点以下的值进行接收。

<例> 设定范围是 0~200 的场合, 控制器如下接收。

发送数据	0.5	100.5
接收数据	0	100

• 控制器配合规定的小数点位数进行接收,舍掉规定的小数点位数以下的部分。

<例> 设定范围是-10.00 ~ +10.00, 控制器如下接收。

发送数据	5	058	.05	-0
接收数据	-0.50	-0.05	0.05	0.00

不能接受的数据:

主计算机发送了以下的数据的场合、控制器回答「NAK」。

+	正号以及带正号的数据
-	仅负号(没数据)
	仅小数点(句点)
	仅负号和小数点(句点)

(4) 肯定应答[ACK]

控制器能够正确地接收到了来自主计算机发送的数据的场合。发送[ACK]。此后,在主计算机侧有下一个发送数据的场合。可以继续发送数据。发送完了数据的场合。发送[EOT],结束数据链路。

(5) 否定应答[NAK]

控制器在如下的场合发送[NAK]。这种场合,请在主计算机侧再次发送数据等采取适当的恢复处理措施。

- 在回线上发生错误的场合(奇偶性、成帧误差等)
- BCC 检验错误的场合
- 识别符不存在的场合
- 收信数据不是规定的构成的场合 (文本不是[识别符+数据]的构成)
- 收信数据位数超过了6位的场合
- 收信成常信数据超过了设定范围的场合
- 指定的识别符是控制器上没有附加该功能的场合

(6) 无应答


控制器没有能够正确地接收到选择的设备地址的场合,为无应答。另外 没有能够正确地接收到 [STX]、[ETX]、[BCC] 的场合,也为无应答。

(7) 结束数据链路[EOT]


在主计算机侧没有要发送的数据的场合,或控制器为无应答的场合等,使数据链路结束时,请 从主计算机发送[EOT]。

4.2.2 选择的步骤实例 (主计算机发送设定值的场合)

■ 正常的传送



■ 数据有错误的场合



5. 通信识别符

■ 通信识别符一览

□ 有的识别符根据规格而不能通信。

数据的位数全部是6位。

(属性 RO: 只读。 R/W: 读/写均可)

名 称	识别符	数据范围	出厂值	属性
测量值(PV)	M1	输入范围内		RO
电流检测器输入1	M2	0.0~100.0 A		RO
参照*1				
电流检测器输入2	M3	0.0~100.0 A		RO
参照*2				
第1警报状态	AA	0: OFF 1: ON		RO
参照*3				
第2警报状态	AB	0: OFF 1: ON		RO
参照*1				
烧毁(输入断线)	B1	0: OFF 1: ON		RO
错误代码	ER	0~255 参照*4		RO
RUN/STOP 切换功能	SR	0: RUN 1: STOP	0	R/W
设定值 (SV)	S1	输入范围内	0	R/W
设定第1警报	A1	温度输入	温度输入:	R/W
参照*3		输入值警报、偏差警报、SV 值警报:	50 或 50.0	
		-1999~+9999 °C [°F] 或		
		-199.9∼+999.9 °C [°F]。		
设定第2警报	A2	- 电压/电流输入	电压/电	
参照*1		偏差警报: -量程~+量程	流输入:	
		(但是 9999 以内)。	5.0	
		输入值警报、SV值警报:		
		输入范围内。		
设定加热器断线警1	A3	0.0~100.0 A	0.0	R/W
参照 * 1	- 10	0.0 100.011		
设定加热器断线警2	A4	0.0~100.0 A	0.0	R/W
参照*2				
设定控制环断线警报	A5	0.1~200.0 分	8.0	R/W
(LBA) 参照*1、*3				
LBA 不感带	A6	温度输入: 0 (0.0)~9999	0	R/W
参照*1、*3		电压/电流输入: 0~100%		

接下页

(属性 RO: 只读。 R/W: 读/写均可)

	T =		D: 只读。 R/W: 读/ ⁻	
名 称	识别符	数据范围	出厂值	属性
自动演算(AT)	G1	0: 中止自动演算或自动演算结束。	0	R/W
		1: 开始自动演算。		
		*自动演算结束后自动切换至0		
自主演算(ST)	G2	0: 中止自主演算。	0	R/W
参照*5		1: 开始自主演算。		
加热侧比例带	P1	温度输入:	温度输入: 30 或 30.0	R/W
(P)		1 (0.1)~量程或 9999 (999.9) °C[°F]		
		电压·电流输入:	电压·电流输入: 3.0	
		量程的 0.1~100 .1%0		
		(0 或 0.0: 二位置动作)		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		*正在实行自主演算时只能读取不		
		能设定。		
积分时间(I)	I1	0~3600 秒(0: PD 控制)。	240	R/W
		*正在实行自主演算时只能读取不		
		能设定。		
微分时间(D)	D1	0~3600 秒(0: PI 控制)。	60	R/W
		*正在实行自主演算时只能读取不		
		能设定。		
限制积分动作	W1	加热侧比例带的 0~100%	100	R/W
生效范围		(0: 积分动作 OFF)		
		*正在实行自主演算时只能读取不		
		能设定。		
加热侧比例周期	T0	1~100 秒(不可设定 0 秒)。	参照*6	R/W
		电流输出时不可设定。		
冷却侧比例带	P2	加热侧比例带的 1~1000%	100	R/W
参照*7		(不可设定 0%)		
交叠/不感带	V1	温度输入: -10~+10°C[°F] 或	0 或 0.0	R/W
参照*7		-10.0~+10.0°C[°F].		
		由厅 由济於 1.		
		电压·电流输入:		
从土口加口人加里地	T1	量程的-10.0~+10.0%	乡 四 * 0	R/W
冷却侧比例周期		1~100 秒(不可设定 0 秒)。	参照*8	K/W
参照*7		电流输出时不可设定。	0 - 4-00	D /W/
PV 偏置	PB	-量程~+量程。	0 或 0.0	R/W
		但是、温度输入时为-1999~+9999		
	1.17	°C [°F]或-199.9~+999.9 °C[°F]以内	0	D /337
设定数据锁定	LK	0~7 参照*9	0	R/W

接下页

*1: 可以通信的识别符因在第2警报指定的警报种类而异。

x: 不能通信 O: 能通信

		在第2警报指定的警报种类					
名 称	识别符	偏差 警报	输入值 警报	LBA *	HBA **	SV 值 警报	无 警报
电流检测器输入1	M2	×	×	×	О	×	×
第2警报状态	AB	О	О	О	О	О	×
设定第2警报	A2	О	О	×	×	О	×
设定加热器断线警报1	A3	×	×	×	О	×	×
设定控制环断线警报	A5	×	×	О	×	×	×
LBA 不感带	A6	×	×	О	×	×	×

控制环断线警报仅可在第1警报或第2警报中指定其一。

*LBA: 控制环断线警报。 **HBA: 加热器断线警报。

*2: 指定了特殊规格 Z-168 的场合可以通信的识别符。

*3: 可以通信的识别符因在在第1警报指定的警报种类而异。

x: 不能通信 O: 能通信

在第1警报指定的警报种类						
名 称	识别符	偏差 警报	输入值 警报	LBA *	SV 值 警报	无 警报
第1警报状态	AA	О	О	О	О	×
设定第1警报	A1	О	О	×	О	×
设定控制环断线警报	A5	×	×	О	×	×
LBA 不感带	A6	×	×	О	×	×

控制环断线警报仅可在第1警报或第2警报中指定其一。

*LBA: 控制环断线警报。

*4:「0」以外的场合是由控制器自己诊断功能而判断的异常(RAM 写入错误)。请与 RKC 或 RKC 的代理商联系。

- *5: 在有周期性外乱、发生脉动之类的控制对象,请关闭自主演算(ST)。
 - 带自动演算(AT)PID 动作(逆动作/正动作)的场合,是可以通信的识别符。
- *6: 继电器接点输出: 20 秒。 电压脉冲输出, Trigger(用于驱动 Triac 的触发)输出, Triac(用三端双可控硅)输出: 2 秒。
- *7: 带自动演算(AT)加热·冷却 PID 动作(水冷/风冷)的场合,是可以通信的识别符。
- *8: 继电器接点输出: 20 秒。 电压脉冲输出、Triac(用三端双向可控硅)输出: 2 秒。
- *9: 设定数据锁定等级的选择内容:

×: 不能设定(数据锁定状态) O: 能设定(解除数据锁定状态)

设定数据	设定值(SV)	设定警报 (第1警报,第2警报)	*A 其他设定项目
0	О	О	О
1	О	О	×
2	О	×	О
3	О	×	×
4	×	О	О
5	×	О	×
6	×	×	О
7	×	×	×

^{*}A: 设定值(SV)和设定警报除外的全部设定项目。

参 考

设定数据锁定功能仅对操作键设定有效。

处于设定锁定状态的设定项目不能由操作键进行设定、但是可由通信进行选择。

■ 输入范围表

热电偶

W C		代	码
	输入种类	种类	范围
	0 ∼ 200 °C	K	01
K	0 ∼ 400 °C	K	02
	0 ∼ 600 °C	K	03
	0 ∼ 800 °C	K	04
	0 ∼ 1000 °C	K	05
	0 ∼ 1200 °C	K	06
	0 ∼ 1372 °C	K	07
	0 ~ 100 °C	K	13
	0 ~ 300 °C	K	14
	0 ∼ 450 °C	K	17
	0 ∼ 500 °C	K	20
	0 ∼ 800 °F	K	A1
	0 ∼ 1600 °F	K	A2
	0 ∼ 2502 °F	K	A3
	20 ∼ 70 °F	K	A9
	0 ∼ 200 °C	J	01
J	0 ∼ 400 °C	J	02
	0 ∼ 600 °C	J	03
	0 ∼ 800 °C	J	04
	0 ~ 1000 °C	J	05
	0 ∼ 1200 °C	J	06
	0 ∼ 450 °C	J	10
	0 ∼ 800 °F	J	A1
	0 ∼ 1600 °F	J	A2
	0 ∼ 2192 °F	J	A3
	0 ∼ 400 °F	J	A6
	0 ∼ 300 °F	J	A7
	0 ~ 1600 °C *1	R	01
R	0 ~ 1769 °C *1	R	02
	0 ~ 1350 °C *1	R	04
	0 ∼ 3200 °F *1	R	A1
	0 ~ 3216 °F *1	R	A2
	0 ~ 1600 °C *1	S	01
S	0 ~ 1769 °C *1	S	02
	0 ∼ 3200 °F *1	S	A1
	0 ~ 3216 °F *1	S	A2
	400 ∼ 1800 °C	В	01
В	0 ∼ 1820 °C *1	В	02
	800 ∼ 3200 °F	В	A1
	0 ~ 3308 °F *1	В	A2
	0 ~ 800 °C	Ē	01
Е	0 ~ 1000 °C	Ē	02
	0 ~ 1600 °F	Ē	A1
	0 ∼ 1832 °F	E	A2
	0 ~ 1200 °C	N	01
N	0 ~ 1300 °C	N	02
	0 ~ 2300 °F	N	A1
	0 ~ 2372 °F	N	A2
	-199.9 ~ +400.0 °C*2	T	01
Т	-199.9 ~ +100.0 °C*2	Ť	02
-	-100.0 ~ +200.0 °C	Ť	03
	0.0 ∼ 350.0 °C	Ť	04
	-199.9 ~ +752.0 °F*2	Ť	A1
	-100.0 ~ +200.0 °F*2	Ť	A2
	-100.0 ~ +400.0 °F*2	Ť	A3
	0.0 ~ 450.0 °F	Ť	A4
	0.0 ~ 752.0 °F	Ť	A5
W5Re/	0.0 732.0 T	W	01
W26Re	0 ~ 2320 °C	W	02
	0 ~ 4000 °F	W	A1
	0 T000 I	* *	/ / / /

		代	码
	输入种类	种类	范围
	0 ∼ 1300 °C	Α	01
PL II	0 ∼ 1390 °C	Α	02
	0 ∼ 1200 °C	Α	03
	0 ∼ 2400 °F	Α	A1
	0 ∼ 2534 °F	Α	A2
	-199.9 ∼ +600.0 °C*2	J	01
U	-199.9 ∼ +100.0 °C*2	U	02
	0.0 ∼ 400.0 °C	U	03
	-199.9 ∼ +999.9 °F*2	J	A1
	-100.0 ∼ +200.0 °F*2	U	A2
	0.0 ∼ 999.9 °F	J	A3
	0 ∼ 400 °C	L	01
L	0 ∼ 800 °C	L	02
	0 ∼ 800 °F	L	A1
	0 ∼ 1600 °F	L	A2

RTD 输入

		代	码
	输入种类	种类	范围
	-199.9 ∼ +649.0 °C	D	01
Pt100	-199.9 ∼ +200.0 °C	D	02
	-100.0 ∼ +50.0 °C	D	03
	-100.0 ∼ +100.0 °C	D	04
	-100.0 ∼ +200.0 °C	D	05
	0.0 ∼ 50.0 °C	D	06
	0.0 ∼ 100.0 °C	D	07
	0.0 ∼ 200.0 °C	D	80
	0.0 ∼ 300.0 °C	D	09
	0.0 ∼ 500.0 °C	D	10
	-199.9 ∼ +999.9 °F	D	A1
	-199.9 ∼ +400.0 °F	D	A2
	-199.9 ∼ +200.0 °F	D	A3
	-100.0 ∼ +100.0 °F	D	A4
	-100.0 ∼ +300.0 °F	D	A5
	0.0 ∼ 100.0 °F	D	A6
	0.0 ∼ 200.0 °F	D	A7
	0.0 ∼ 400.0 °F	D	A8
	0.0 ∼ 500.0 °F	D	A9
	-199.9 ∼ +649.0 °C	Р	01
JPt100	-199.9 ∼ +200.0 °C	Р	02
	-100.0 ∼ +50.0 °C	Р	03
	-100.0 ∼ +100.0 °C	Р	04
	-100.0 ∼ +200.0 °C	Р	05
	0.0 ∼ 50.0 °C	Р	06
	0.0 ∼ 100.0 °C	Р	07
	0.0 ∼ 200.0 °C	Р	08
	0.0 ∼ 300.0 °C	Р	09
	0.0 ∼ 500.0 °C	Р	10

电压输入或电流输入

	代 码		
输入	种类	范围	
0 ~ 5 V DC		4	01
0 ~ 10 V DC*		5	01
1 ~ 5 V DC 0.0 ~ 100.0 %		6	01
0 ~ 20 mA DC		7	01
$4\sim 20$ mA DC		8	01

^{*} 特殊定货代码 Z-1010

^{*1:0 ~ 399 ℃} 或 0 ~ 751 ℉. 不保证精度。

^{*2: -199.9 ~ -100.0 °}C 或 -199.9 ~ -148.0 °F: 不保证精度。

6. 故障的分析及处理

有关通信时的故障的状态、原因以及其对策.一般有以下几种。 有关其他原因的咨询,请在确认控制器的型号、规格的之后与本公司或本公司代理商联系。

症状	推测原因	处理方法
	通信电缆、插头等不良或接触不良。	请检查通信电缆、插头等。
无应答	通信速度不适当。	请参照「3.4 通信速度的设定」(P. 9). 设定与主计算机一致的通信速度。
	设定的设备地址有误。	请参照「3.3 设备地址的设定」(P. 7). 确认设备地址之后再进行设定。
	通信数据比特构成有误。	请参照「3.5 数据构成的设定」(P. 11) 确认数据构成之后再进行设定。
	发送后没有把传输线切换为收信状态。	请确认主计算机侧的程序。
返送 EOT	通信识别符无效。	请参照「■通信识别符一览表」(P. 28). 确认识别符之后再进行设定。
	指定了控制器没有附加该功能的识别符。	
	BCC 错误。	请确认发送数据的 BCC。
返送 NAK	数据超出了设定范围。	请确认数据范围。
	指定了控制器没有附加该功能的识别符。	请参照「■通信识别符一览表」 (P.28) 确认识别符之后再进行设定。

7. 比特代码表(参考)

				→	b7	0	0	0	0	1	1	1	1
					b6	0	0	1	1	0	0	1	1
					b5	0	1	0		0		0	
				:	03				1		1		1
b7 b6 b5	b4	b3	b2	b1		0	1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	6	p
	0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
			1	1	2	STX	DC2	"	2	В	R	b	r
	0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	S
	0	1	0	0	4	ЕОТ	DC4	\$	4	D	T	d	t
	0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	Е	U	e	u
	0	1	1	0	6	ACK	SYM	&	6	F	V	f	v
	0	1	1	1	7	BEL	ETB	,	7	G	W	g	W
	1	0	0	0	8	BS	CAN	(8	Н	X	h	X
	1	0	0	1	9	HT	EM)	9	Ι	Y	i	y
	1	0	1	0	A	LF	SUB	*	• •	J	Z	j	Z
			1		В	VT	ESC	+	,	K	[k	{
	1	1	0	0	C	FF	FS	,	<	L	¥	1	
	1	1	0	1	D	CR	GS	1	=	M]	m	}
			1		Е	SO	RS		>	N	^	n	~
	1	1	1	1	F	SI	US	/	?	О		О	DEL





RKC INSTRUMENT INC.

公司总部: **日本国東京都大田区久が原** 5-16-6 邮政编码: 146-8515

话: 03-3751-9799 (+81 3 3751 9799)

电子信箱: info@rkcinst.co.jp

传 真: 03-3751-8585 (+81 3 3751 8585)

HEADQUARTERS: 16-6, KUGAHARA 5-CHOME, OHTA-KU TOKYO 146-8515 JAPAN

PHONE: 03-3751-9799 (+81 3 3751 9799)

E-mail: info@rkcinst.co.jp

FAX: 03-3751-8585 (+81 3 3751 8585)

IMCB03-C4 OCT.2002